


JZ881微功率无线数传模块

使用说明



深圳市技卓科技有限公司

电话 : 0755-83304518 83308451 81353151 61319410
地址 : 深圳市福田区车公庙泰然科技园 212栋 811-813
网址 : <http://www.jizhuo.com>

传真 : (0755)83302824
邮政编码 : 518040
EMAIL : Sale@jizhuo.com

尊敬的客户：

您好！感谢您使用技卓科技产品，为了更好更快的使用本产品，请在使用前认真仔细地阅读本说明书。无线数据传输在相同的场合下使用中，空中数据传输的速率越高，则数据传输距离就越近，抗干扰性也就越差。我公司产品使用方便、采用 **ISM频段，无需申请**。若有任何技术问题或需要技术支持，请打服务电话：0755-61319410，81353151，81598096。

一、JZ881 功能特点

1. 微发射功率。

发射功率小于 10mW，高接收灵敏度-121dbm，体积小：40mm *24mm *8mm。

2.低功耗。

接收电流最低<30mA（可定做 25mA），发射电流<40mA；休眠（要求定制/TTL）电流<10uA。

3. ISM 频段工作频率，无需申请频点。

载频频率 490MHz，也可提供 160/230/315MHz 等载频。

4.高抗干扰能力和低误码率。

基于 FSK 的调制方式，采用高效通信协议，在信道误码率为 10⁻² 时，可得到实际误码率 10⁻⁵ ~ 10⁻⁶。

5.传输距离远。

在视距情况下，天线高度>2 米，可靠传输距离（BER=10⁻³/96000bps）>800m，（BER=10⁻³/1200bps）>1000m。

6.透明的数据传输。

提供透明的数据接口，能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据（所发即所收）。收发转换时间：<10ms。

7.多信道，多速率。

JZ881 型模块标准配置提供 8 个信道，满足用户多种通信组合方式的需求。JZ881 型模块可提供 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps 等多种通信波特率，并且无线传输速率与接口波特率成正比，以满足客户设备对多种波特率的需要。

8.高速无线通讯和大的数据缓冲区。

空中速率大于串口速率时可连续传输无限大的数据，空中速率小于或等于串口速率时，一帧可传输 512 字节的数据。

9.智能数据控制，用户无需编制多余的程序

即使是半双工通信，用户也无需编制多余的程序，只要从接口收/发数据即可，其它如空中收/发转换，网络连接，控制等操作，模块能够自动完成。

10.高可靠性，体积小、重量轻。

采用高性能单片处理器，外围电路少，可靠性高，故障率低。

11.看门狗实时监控。

看门狗监控内部功能，改变了传统产品的组织结构，提高了产品的可靠性。

12.天线的配置。

有多种天线配置方案，可根据用户的现场配套不同的天线，以达到最佳的效果。

二、JZ881 主要应用范围

- * 水、电、煤气，暖气自动抄表收费系统
- * 智能无线 PDA终端
- * 无线排队设备
- * 防盗报警
- * 智能卡
- * 医疗和电子仪器仪表自动化控制
- * 智能教学设备
- * 家庭电器和灯光智能控制
- * 无线吊称，无线传输的电子称


三、JZ881使用方法

1 电源的选择：

JZ861 使用的电源为直流电源，电压为+4.5 ~5V，典型电压为+5V，电流大于 50mA。需 3V 供电的用户必须订制。电源可以与别的设备共用一个电源，但要选择纹波系数好的电源，建议不用开关电源，如必须用的，请注意开关电源的开关频率与电台频率的相互干扰。为防止静电或强电击穿，在系统设备使用中，则需可靠接地，接地的同时必须与市电完全隔离。

2 JZ881的数据接口定义

排座间距为 2.0 mm。



JZ881 提供 TTL 用户选购时需根据自己的需要指定接口方式。用户接口在标准配置下，接口为塑胶插座，缺口朝下，从左向右，依次为 1-8 脚，如右下图。

各接脚依次定义如下：

管脚	电台管脚定义	说明	用户终端	备注
1	VCC	+5 0.5V	+5V	TTL的 3V用户需定购前声明
2	GND	电源 终端地	DGND/AGND	
3	RXD	串行数据接收端	TTL	用户发送
4	TXD	串行数据发送端	TTL	用户接收
5	RXD/RS-485(A)	串行数据接收端	TXD/RS-485(A)	未开放
6	TXD/RS-485(B)	串行数据发送端	RXD/RS-485(B)	未开放
7	SLE	休眠控制输入端		未开放
8	GND	电源 终端地	DGND/AGND	

注：1 带休眠功能的模块在标准产品中未开放，如需开放请在定购前声明。若休眠功能开放，高电平进入休眠，低电平唤醒。

2 模块在标准产品中为 +5V供电方式，如需 +3V供电方式请在定购前声明。

休眠功能

JZ881 分为休眠版本与无休眠版本。JZ881 休眠后电流为 10uA。用户在订购时必须先声明使用哪一版。硬件唤醒是通过接口第七脚输入高电平进入休眠，输入低电平唤醒。

如果用户使用具有休眠功能的 JZ881,但又不想使用休眠功能，可通过 JZ881的第 7脚接地，来实现。

3、用测试软件检测及更改参数



A、JZ881 与电脑连接好，并接上电源及 TTL 转 RS-232 转换器，选择所用的串口。

B、电台检测，当检测到电台时（软件会提示检测成功），这样就可以单个参数进行读取或更改了。

C、更改参数时，当你选择了一个你想要的参数后，要进行设置，设置完后再次进行读取，看模块的参数是不是你想要的。

注：1 两台或多台模块要进行通讯，则各台模块的频率和空中速率必须一致。

2 模块与用户设备要进行通讯，则模块和用户设定的串口参数必须一致。

下列表格为 JZ882模块 1~8信道的频率参数：

信道号	频 率	信道号	频 率
1	487.5072MHz	5	490.6942MHz
2	488.4289MHz	6	491.1580MHz
3	489.2329MHz	7	491.7360MHz
4	489.9260MHz	8	492.4388MHz

4 模块的休眠工作模式

JZ881 无线模块具有三种省电模式：硬件唤醒模式、串口唤醒模式、空中唤醒模式。三种省电模式是[通过我公司设置软件来设定](#)。用户可根据需要来选用，产品出厂默认为硬件唤醒模式。

硬件唤醒：

硬件唤醒模式时，电台的休眠电流小于 1mA。

在使用硬件唤醒工作方式时，在用户接口端子第 7 脚输入低电平，电台则进入休眠方式，MCU 约 1ms 内进入休眠状态。

当要让电台进入正常工作时，则应在用户接口端子第 7 脚输入高电平，电台则进入该正常方式，MCU 则在几个 ms 内进入工作状态，但为了发送数据的稳定，用户则应延时 60ms 以上方可进行数据传输。

[注：在使用中如果用户接口端子第 1 脚不接，则电台工作于正常工作状态。](#)

串口唤醒：


串口唤醒模式时，电台的休眠电流小于 11mA。在使用串口唤醒工作方式时，在用户只要往电台的串行数据接口发送指定协议(格式需向我公司索取)的数据就可唤醒工作，收到数据后电台 10ms 后即进入正常工作状态，可以发送数据，当电台的串口在 20S 内都没有数据时，电台则又进入该休眠方式。

空中唤醒：

空中唤醒模式时，电台的休眠电流小于 20mA。在使用空中唤醒工作方式时，电台工作于间断性工作方式，此时电台进入了空中检测状态，当空中收到一定长度的唤醒数据时，10ms 后电台则进入了正常接收状态。


当电台在接收状态工作 20S 内，空中都没有数据时，则又进入该休眠方式。

详细时序如下图：(硬件休眠)



5 模块的收发转换


用户设备在接收完模块发来的数据后，再转入到发送数据中间必需有 1ms 以上的延时。



6 从 A 模块发送到 B 模块接收

用户在做数据传输时，必需考虑到模块的数据延时，为了保证无线传输的可靠性，本公司的模块加入了 FEC(前向错)和其他编码规则。那么从 A 模块到 B 模块，中间的传输数据延时与不同的波特率有关，具体如下表：

空中速率 (bps)	时间 ts1 (ms)	空中速率 (bps)	时间 ts1 (ms)
9600	10	1200	80
4800	20		
2400	40		



7 互通的机型

JZ881 超小型无线数传模块可以与所有的 JZ88 系列的机型进行相互通讯。通讯时你只需要注意以下几点：


- A 选择所有要相互通讯模块的信道一致。
- B 你所通讯模块的空中速率一致。
- C 所通讯模块的电源、接口连线已接好。

8 安装方法

JZ881 超小型微功率无线模块，在安装时模块天线请不要靠近你的 MCU，也不要靠近导线，带铜皮的电路板和设备的电源部分。

外形尺寸图

排座间距为 2.0 mm



出厂参数：

信道：第一信道；
串口速率：9600BPS
串口校验：无
空中速率：9600BPS

四、JZ881 技术指标**详细技术指标：**

调制方式：GFSK
工作频率：487 ~ 493MHZ
发射功率：<10mW
接收灵敏度：-121dBm
发射电流：<40mA ,
接收电流：<30mA （可定做为 25mA）
休眠电流：<10uA
信道速率：1200/2400/4800/9600BPS 用户可设
串口速率：1200/2400/4800/9600BPS 用户可设
收发转换时间：<10ms
接口数据格式：8E1/8N1/8O1
工作电源：TTL：DC +2.8V~+3.3V 或 +4.5V~+5.5V
工作温度：-25 ~ 85
工作湿度：10% ~ 90%相对湿度,无冷凝
外形尺寸：40mm*24mm*8mm
互通型号：JZ881/JZ882 /JZ886

附：**1．用户可选配的天线**

2．常见故障及排除方法

编号	故障现象	故障原因和排除方法
1	距离太近	1. 环境是否恶劣，天线是否被屏蔽，将天线引出或架高或更换增益更高的天线。 2. 是否存在同频或强磁或电源干扰，更换信道或远离干扰源。 3. 电源是否匹配。电压与电流是否够大。
2	数传不通	1. 电源是否接触不良。查看发射时红灯是否亮，重新接好电源线。 2. 信号线是否接触不良。查看发射端红灯是否亮，或接收端绿灯是否亮。 3. 两模块收发信道（频率）及空中速率是否一致，重新读取及设置频率。 4. 模块与用户终端或电脑电平是否匹配（TTL/232/485接口）。
3	误码率高	1. 查看另一端无发射时是否亮绿灯，即是否有同频干扰。 2. 更换工作信道。天馈系统匹配不好，检查连接点是否连接好。 3. 串口或空中波特率设置不正确，重新设置。 4. 电源纹波大，更换电源。